

Deermapper Wildkamera (GSM Wildkamera)



Integration der Deermapper Wildkamera in die Jagdsoftware „Deermapper – Das Jagdtagebuch“

Vorbereitungen

- Legen Sie Batterien in die Wildkamera ein (AA Mignon 4 Stück oder 8 Stück)
- Legen Sie eine SD-Karte in die Wildkamera ein
- Legen Sie eine SIM-Karte mit gültigem Vertrag oder aufgeladenem Guthaben in die Kamera ein
 - Die Kamera ist für alle gängigen Anbieter freigeschalten
 - Empfehlung für Österreich: Hofer HoT (www.hot.at)
 - Kosten pro Wildkamerabild ca. 0,07 €
 - ACHTUNG: PIN-Abfrage der SIM-Karte muss deaktiviert sein
 1. SIM-Karte in (freigeschaltetes) Handy einlegen, einschalten, PIN eingeben
 2. Im Einstellungsmenü (Sicherheit): PIN-Abfrage deaktivieren
- Kameraantenne montieren

Einstellungen in der Kamera

- Schalten Sie die Kamera ein indem Sie den Schalter links unten auf ON stellen und die Taste OK kurz drücken
- Im Menü (M) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Kamera und bestätigen Sie mit OK

Folgenden Einstellungen müssen für die Kamera durchgeführt werden:

- Language (Sprache): Stellen Sie die gewünschte Sprache der Kamera ein (z.B. DE German für Deutsch)
 - Time/Date (Format Datum/Zeit): Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit der Kamera ein
- GPRS-Setup (GPRS Einstellungen): Die Einstellungen sind je nach Mobilfunkanbieter unterschiedlich und sind aus**
- Tabelle 1 zu entnehmen. Diese Daten sind im Internet nachzulesen.
 - APN (Access Point Name): Zugangspunkt zwischen Mobilfunknetz und Internet
 - Benutzername
 - Passwort

Tabelle 1: APN-Einstellungen

Netzbetreiber	APN Zugangspunkt	Benutzername	Passwort
A1	a1.net	ppp@a1plus.at	ppp
Bob	bob.at	data@bob.at	ppp
Drei	drei.at	Kein	Kein
HoT	webaut		
Orange	orange.web	web	web
Tele-Ring			
T-Mobile	gprsinternet	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
Yesss	web.yesss.at		

- SMTP-Setup (SMTP Einstellungen): Aktivieren Sie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) mit einem Klick auf ON. Sie benötigen SMTP um E-Mails von Ihrer Wildkamera zu versenden
- Sie müssen eine Email Konto einstellen, von dem die Bilder versendet werden (z.B. Gmail)
 - MAIL SERVER IP:
 - Port
 - Mail Account
 - Mail Password
- Foto/Email senden an
 - Email 1: wildkamera@deermapper.at
 - Sie können die Bilder zusätzlich auch an andere Email Adressen versenden
 - Um die Kamera per SMS zu bedienen, geben Sie eine unter „Telefon 1-4“ eine oder mehrere Telefonnummern.
- SMS Fernbedienung Modus:
 - Sie können verschiedene Kameraeinstellungen aber auch Fotos mittels SMS Fernbedienung ausführen
 - Dazu gibt es zwei Einstellungen:
 - Ausführen bei Foto: Kommando wird ausgeführt, sobald ein Foto ausgelöst wird
 - Immer ausführen: Kommando kann jederzeit ausgeführt werden. Diese Einstellung sollte gewählt werden um Fotos per SMS Kommando ***#1*** anzufordern (benötigt mehr Batterie).
 - Nur Telefonnummern, die unter dem Einstellungspunkt „Foto/Email senden an“ (s.o.) geführt werden, können Kommandos ausführen

- Wenn unter „Telefon 1“ eine Nummer steht, erhält immer nur diese Nummer ein Bestätigungs-SMS nach erfolgter Ausführung
- Wenn „Telefon 1“ leer bleibt und unter „Telefon 2-4“ Nummern eingegeben werden, erhält jene Nummer das Bestätigungs-SMS, dass den Befehl abgeschickt hat.
- Stellen Sie auf der Kamera auch den Schalter GPRS auf ON

Detaillierte Kameraeinstellungen können der Bedienungsanleitung der Kamera entnommen werden.

Einstellungen im Deermapper

- Gehen Sie auf die Deermapper-Webseite www.deermapper.net
- Registrieren Sie sich mit einer E-Mail Adresse und einem Passwort und bestätigen Sie das Antwort E-Mail.
- Sind Sie bereits bei Deermapper registriert, so melden Sie sich mit Ihren Nutzerdaten an.
- Anschließend erstellen Sie eine neue Reviereinrichtung „Wildkamera“ (Neu eintragen...).
- Geben Sie als E-Mail Adresse der Kamera die in den SMTP-Einstellungen der Wildkamera angegebene Sender E-Mail Adresse ein

Test der Sendefunktion

- Stellen Sie auf der Kamera auch den Schalter GPRS auf ON
- Kamera einschalten (Schalter links auf ON)
- OK drücken
- Kurze Information zu Speicherplatz danach ist der Text „GPRS Einstellungen“ zu sehen
 - Das Mobilfunksignal wird gesucht (ca. 30 Sekunden)
- Signalstärke wird am Display links oben in Balkenform angezeigt
- Nach etwa einer Minute wird die Kamera automatisch „scharf“ gestellt, das Display wird ausgeschaltet

Kamera scharf stellen

- Wenn Übertragung per Email gewünscht (notwendig für Deermapper)
 - Schalter rechts (GPRS) auf ON
- Kamera einschalten (Schalter links auf ON)
- Rotes Licht an Vorderseite blinkt 5x
- Kamera ist scharf
- Befestigen Sie die Rückseite und stellen Sie die Wildkamera auf
- Tipp: positionieren Sie die Kamera in einem frontalen Winkel zum Wildwechsel (von vorne oder von hinten), dadurch hat die Kamera länger Zeit, ein Objekt zu erfassen.